



**ГОТОВЫ  
ТАКТИЧНЫЕ  
ЛЮДИ**

**Руководство по эксплуатации  
Электролоадера  
ЛР-5 «Электра»**

## **ВАРНИНГ! АХТУНГ!**

1. Данное изделие предназначено для снижения трудоемкости зарядки и разрядки МЕХАНИЧЕСКИХ магазинов страйкбольных приводов. Данное устройство не является страйкбольным приводом, гранатой, или каким-либо другим игровым средством поражения.

2. Данное изделие является сложным техническим устройством, имеющим в себе как механическую, так и электронную части и требует при эксплуатации адекватности и аккуратности. Для повышения долговечности и надежности работы изделия рекомендуется защищать его от попадания внутрь посторонних предметов, песка, камней, грязи, воды и др, а также не подвергать его внешним нагрузкам (падения с высоты, удары прикладом «чтобы заработал», утопления, расстрелы, прыжки на него и др.) В случае обнаружения попадания посторонних предметов, мешающих работе в приводную часть изделия, во избежание выхода изделия из строя необходимо немедленно прекратить эксплуатацию до проведения обслуживания (извлечь аккумулятор и все возможные шары из изделия, провести визуальный осмотр внутренних частей изделия, извлечь инородное тело). При необходимости разборки, рекомендуется обратиться к производителю за консультацией.

3. Изделие работает на аккумуляторах, имеющих напряжение 2S (7,4В), подключаемых через разъем типа T-plug. При попытках использовать изделие с аккумуляторами 3S и выше изделие с максимальной высокой вероятностью выйдет из строя (нагрев мотора, дальнейшее перегорание обмотки).

4. Изделие оснащено мотор редуктором, с высоким усилием, подающим шары, и не оснащено различными муфтами автоматической остановки подачи шаров. Работа при чрезмерном сопротивлении (попытка дозавести «ну еще один шарик» в уже заряженный магазин) может привести к поломкам как магазина, так и изделия (как показала статистика – магазины ломаются чаще, вплоть до повреждения корпуса).

5. **Уважаемые игроки!** Не жадничайте! Проще и быстрее перезабить опустевший исправный магазин чем чинить сломанный магазин.

### **Способ использования**

Трубка, являющаяся визуально более длинной, является выходом системы шароподачи. Более короткая трубка является анлоадером, ведущим

непосредственно в бункер изделия. Также анлоадер используется для открытия крышки изделия.

Для заряжания магазина необходимо насадить горловину механического магазина на трубку шароприемника изделия, заправленного шарами и с подключенным аккумулятором и удерживая магазин нажать кнопку. Зарядка производится только во время зажимания кнопки. При заполнении магазина, последующими шарами его начнет подбрасывать вверх.

### **Способ открывания/закрывания крышки**

1. Сдвинуть задвижку, фиксирующую крышку в закрытом положении.
2. Потянуть за анлоадер конец крышки вверх (не прилагая больших усилий) до уровня чуть выше головки винта задвижки.
3. Потянуть за анлоадер крышку вбок, поворачивая ее вокруг оси ее винта до заднего положения (в котором она встанет на упор)
4. При закрытии в заднем положении крышку небольшим усилием/приподнятием вверх за анлоадер снять с упора и далее воспроизвести операции в обратном порядке.

### **Рекомендации по применению**

Данное изделие раскрывает большую часть своих преимуществ в затяжном оборонительном бою. Игроку, обладающему данным изделием, рекомендуется рассматривать приоритетной задачей не ведения огня, а именно зарядки магазинов других игроков оборонительных порядков, фактически отрабатывая «Саппортом». Данная тактика значительно повышает общую эффективность подразделения, значительно повышая плотность и бесперебойность огня.